

Bezpečnostné upozornenia na používanie záhradných detských domčekov v súlade s nariadením o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSR)

1. Všeobecné upozornenia

- Záhradné detské domčeky sú určené len na rekreačné používanie deťmi v určitom vekovom rozmedzí (podľa údajov výrobcu, napr. 3 - 12 rokov).
 - Výrobok by sa mal používať len pod dohľadom dospelých.
 - Chaty nie sú určené pre dospelých ani deti mladšie ako odporúčaný vek.
 - Je zakázané používať chatu spôsobom, ktorý nie je v súlade s jej určením, napr. ako lezecká konštrukcia, plošina na skákanie alebo skladovanie ťažkých predmetov.
-

2. Montáž a inštalácia

- Montáž bungalovu by mali vykonávať dospelé osoby podľa pokynov výrobcu.
 - Pred inštaláciou sa uistite, že sú všetky komponenty kompletne a poškodení, ako sú praskliny, ostré hrany alebo triesky.
 - Umiestnite bungalov na stabilný, rovný povrch, mimo akýchkoľvek potenciálne nebezpečných objektov (napr. ostré hrany, ploty, kríky, stromy alebo záhradné náradie).
 - Uistite sa, že bungalov je vzdialený aspoň 2 metre od tvrdých povrchov, ako je betón alebo asfalt, aby sa minimalizovalo riziko zranenia v prípade pádu.
 - Zabezpečte bungalov proti k zemi (ak to odporúča výrobca).
-

3. Bezpečnosť počas používania

- **Dohľad:** Deti, ktoré využívajú chatu, by mali byť pod neustálym dohľadom dospeléj osoby.
- **Hmotnostné obmedzenia:** Neprekračujte maximálnu hmotnosť stanovenú výrobcu. Uistite sa, že počet detí, ktoré používajú z chaty v rovnakom čase spadá do odporúčaní výrobcu.
- **Lezenie:** Je zakázané liezť na vonkajšie steny bungalovu, strechy alebo iné konštrukčné prvky, ktoré nie sú na tento účel určené.
- **Rebríky a lezenie:** Dbajte na to, aby deti správne používali rebríky alebo schodíky a neskákali z výšok.

- **Interiér domčeka:** V domčeku neukladajte ťažké alebo ostré predmety, ktoré môžu byť počas hry nebezpečné.
-

4. Poveternostné podmienky

- Nepoužívajte bungalov počas silného vetra, búrky, silného dažďa alebo snehovej búrky - môže dôjsť k poškodeniu konštrukcie alebo k prevráteniu bungalovu.
 - Pravidelne kontrolujte stabilitu a stav bungalovu, najmä po silnom vetre alebo dažďoch.
 - Ak je bungalov vyrobený z materiálov, ktoré môžu byť poškodené vlhkosťou (napr. drevo), zabezpečte, aby bol vodotesný alebo pokrytý ochrannou vrstvou v súlade s odporúčaniami výrobcu.
-

5. Údržba a monitorovanie stavu

- Pravidelne kontrolujte technický stav chaty a venujte pozornosť:
 - Uvoľnené skrutky alebo .
 - Poškodenie materiálov, ako sú praskliny, triesky, korózia alebo ostré hrany.
 - opotrebovanie pohyblivých komponentov, ako sú pánty alebo zámky dverí.
 - Ak zistíte poškodenie, prestaňte chatu používať, kým ju neopravíte alebo nevymeníte poškodené časti.
 - Počas zimy sa odporúča uskladniť bungalov na chránenom mieste alebo použiť ochranný kryt, aby sa zabránilo jeho poškodeniu nepriaznivými poveternostnými podmienkami.
-

6. Materiály a bezpečnostné opatrenia

- **Drevené domčeky:** Uistite sa, že drevo je riadne impregnované, aby sa predišlo vzniku plesní, húb alebo triesok.
 - **Plastové domčeky:** Chráňte pred dlhodobým vystavením slnečnému žiareniu, aby nedošlo k deformácii a praskaniu.
 - **Kovové domy:** Pravidelne kontrolujte, či na povrchu nie je korózia. V prípade potreby použite antikorózne nátery.
-

7. Environmentálna bezpečnosť

- Zabezpečte, aby sa bungalov nachádzal mimo dosahu horľavých materiálov alebo otvorených zdrojov ohňa (napr. záhradných grilov, ohnísk).

- Dbajte na to, aby bungalov nestál v oblasti, kde by mohol obmedziť prístup na evakuáciu v prípade núdze.
-

Zhrnutie

Detské záhradné domčeky sú skvelým miestom na hranie, ale ich používanie si vyžaduje dodržiavanie určitých bezpečnostných pravidiel.

Pravidelné kontroly údržby, správne umiestnenie a dohľad dospelých sú kľúčom k zaisteniu bezpečnosti detí.

Starostlivá údržba a používanie v súlade s odporúčaniami výrobcu predĺži životnosť výrobku a zabráni potenciálnym nebezpečenstvám.