

Bezpečnostné upozornenia pre používanie záhradných ihrísk v súlade s GPSR (General Product Safety Regulations).

Pred použitím:

1. Výber správneho miesta konania:

- Detské ihrisko postavte na rovnom, stabilnom teréne, najlepšie na povrchu, ktorý tlmí pády, ako je piesok, guma alebo ochranná podložka.
- Vyhnite sa montáži v blízkosti tvrdých povrchov, ako je betón alebo kamene, a v blízkosti prekážok, ako sú stromy alebo ploty.

2. Kontrola montáže a stability:

- Detské ihrisko zostavte podľa pokynov výrobcu. Uistite sa, že sú všetky komponenty správne upevnené a stabilné.
- Pravidelne kontrolujte, či nechýbajú žiadne upevňovacie prvky a či je konštrukcia v dobrom stave.

3. Kontrola kvality materiálov:

- Uistite sa, že na povrchu nie sú ostré hrany, triesky, vyčnievajúce skrutky a iné potenciálne nebezpečné prvky.
 - Skontrolujte, či sú všetky materiály odolné a odolné voči poveternostným vplyvom.
-

Počas používania:

1. Dohľad dospelých:

- Deti by mali používať ihrisko len pod dohľadom dospelých, aby sa vyhli rizikovému správaniu, ako je napríklad lezenie na predmety, ktoré nie sú na tento účel určené.

2. Pravidlá používania detského ihriska:

- Dbajte na to, aby deti používali prvky podľa ich účelu, napr. aby sa šmykali po šmykľavke a nelezli po povrchu.
- Obmedzte počet detí, ktoré používajú prvok súčasne, aby sa zabránilo preťaženiu štruktúry.

3. Bezpečné oblečenie pre deti:

- Deti by sa mali vyhýbať oblečeniu s voľnými šnúrkami, šperkom alebo doplnkom, ktoré sa môžu zachytiť o konštrukčné prvky.

4. Poveternostné podmienky:

- Nedovoľte deťom používať ihrisko počas dažďa, búrky alebo silného vetra, ktoré môžu zvýšiť riziko pošmyknutia alebo poškodenia konštrukcie.
-

Po použití:

1. Údržba a kontroly:

- Pravidelne kontrolujte stav všetkých súčastí ihriska, či nie sú opotrebované, skorodované, prasknuté alebo uvoľnené.
- V prípade potreby vymeňte chybné komponenty za originálne náhradné diely odporúčané výrobcom.

2. Čistenie a starostlivosť:

- Udržiavajte ihrisko v čistote odstraňovaním nečistôt, lístia, snehu alebo iných odpadkov, ktoré by mohli predstavovať riziko pre deti.
- V prípade drevených prvkov použite prostriedky na ochranu proti vlhkosti a plesniam v súlade s odporúčaniami výrobcu.

3. Obmedzenie prístupu:

- V prípade nepriaznivého počasia alebo ak sa ihrisko dlhší čas nepoužíva, zabezpečte ho proti vstupu detí (napr. namontovaním zámkov na bránky).

Ďalšie upozornenia:

1. Deti a zvieratá:

- Dbajte na to, aby sa domáce zvieratá počas hry detí nenachádzali na detskom ihrisku, čo by mohlo viesť k nebezpečným situáciám.

2. Vekové obmedzenie:

- Prispôbte používanie rôznych prvkov detského ihriska veku a hmotnosti dieťaťa podľa informácií výrobcu.

3. Spotrebný materiál:

- Pri pohyblivých častiach, ako sú hojdačky, pravidelne kontrolujte stav lán, reťazí a závesov, aby ste sa uistili, že nie sú opotrebované alebo poškodené.

4. Používajte za správnych podmienok:

- Prvky detského ihriska určené na vonkajšie použitie by sa nemali používať v uzavretých priestoroch, kde obmedzený priestor môže zvýšiť riziko nehôd.

Nezabudnite:

Bezpečnosť detí na detskom ihrisku závisí nielen od kvality výrobku, ale aj od správneho používania a dohľadu dospelých. Pravidelná údržba, kontrola stavu a dodržiavanie vyššie uvedených pravidiel pomôžu zabezpečiť, aby sa deti mohli hrať šťastne a bezpečne.