

Bezpečnostné upozornenia na používanie elektrického náradia v súlade s GPSR (General Product Safety Regulations).

Pred použitím elektrického náradia:

- 1. Oboznámenie sa s pokynmi:**
 - Prečítajte si návod na obsluhu každého nástroja v súprave.
Uistite sa, že rozumiete ich fungovaniu a bezpečnostným opatreniam.
 - Používajte nástroje len na prácu, na ktorú sú určené.
 - 2. Kontrola stavu:**
 - Pred každým použitím skontrolujte, či sú všetky nástroje v súprave v dobrom stave. Skontrolujte, či káble, kryty, nože a pohyblivé časti nie sú poškodené.
 - Nikdy nepoužívajte poškodené nástroje.
 - 3. Udržiavanie poriadku na pracovisku:**
 - Vyberte si dobre osvetlený a uprataný pracovný priestor.
Odstráňte všetky prekážky, ktoré by mohli brániť manévrovaniu s náradím.
 - Uistite sa, že sa v blízkosti nenachádzajú deti, zvieratá ani okolostojace osoby.
 - 4. Osobná príprava:**
 - Používajte vhodné osobné ochranné prostriedky: rukavice, ochranné okuliare, chrániče sluchu a pevnú obuv.
s protišmykovou podrážkou.
 - Vyhnite sa voľnému oblečeniu, šperkom a rozpusteným vlasom, ktoré môžu byť vtiahnuté pohyblivými časťami nástrojov.
-

Počas používania:

- 1. Bezpečné pripojenie a používanie:**
 - Pri elektrickom náradí sa uistite, že napájacie káble sú vhodné na vonkajšie použitie a odolné voči vlhkosti.
 - Akumulátorové náradie používajte v súlade s pokynmi a dbajte na to, aby ste správne nabíjanie a skladovanie batérií.
- 2. Prevádzka zariadenia:**
 - Spotrebič držte oboma rukami, najmä pri náradí, ako sú nožnice na živý plot a vyžínače.
 - Vždy udržiavajte stabilný postoj a vyhýbajte sa práci na klzkom, nerovnom alebo šikmom povrchu.
 - Nikdy nemierte čepeľami, nožmi alebo prúdom vzduchu na iné osoby alebo zvieratá.
- 3. Pracovné podmienky:**
 - Nepoužívajte náradie na mokrej zemi alebo v daždi, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.

- Prerušte prevádzku v prípade silného vetra, ktorý môže brániť ovládaniu jednotky.
 - 4. **Bezpečnosť pri práci s nožmi a pohyblivými časťami:**
 - Nikdy sa nepokúšajte odstraňovať prekážky alebo nečistoty z nožov alebo rotorov, kým nie je náradie úplne vypnuté a odpojené od zdroja napájania.
 - Venujte zvýšenú pozornosť pohyblivým častiam a držte ruky a iné časti tela mimo ich dosahu.
-

Po práci:

1. **Vypnutie a uskladnenie:**
 - Po skončení práce zariadenie vypnite a odpojte ho od zdroja napájania.
 - V prípade nabíjateľného náradia odpojte akumulátor a skladujte ho podľa odporúčaní výrobcu.
 2. **Čistenie:**
 - Odstráňte z povrchu jednotky nečistoty, ako je lístie, tráva alebo konáre.
 - Používajte mäkkú handričku alebo kefu a vyhnite sa kontaktu s vodou v prípade elektrických komponentov.
 3. **Údržba:**
 - Pravidelne kontrolujte stav zariadenia vrátane nožov, filtrov a prírodného potrubia.
 - V prípade potreby vymeňte opotrebované diely, pričom použite iba používajte len originálne náhradné diely.
 4. **Skladovanie:**
 - Náradie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.
-

Ďalšie upozornenia:

1. **Vyhnite sa úpravám:**
 - Na zariadení nikdy nevykonávajte úpravy alebo zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť jeho bezpečnosť a prevádzku.
 2. **Buďte opatrní pri používaní batérií:**
 - Batérie skladujte a nabíjajte podľa pokynov výrobcu. Zabráňte ich prehriatiu alebo kontaktu s vlhkosťou.
 3. **Bezpečnosť detí:**
 - Nikdy nedovoľte deťom manipulovať s elektrickým náradím alebo byť v ich blízkosti.
 4. **Ochrana životného prostredia:**
 - Použité batérie a iné recyklovateľné predmety odovzdajte do špecializovaných recyklačných zariadení.
-

Nezabudnite:

Dodržiavanie vyššie uvedených odporúčaní zabezpečí bezpečné a účinné používanie vášho záhradného elektrického náradia. V prípade pochybností sa vždy obráťte na návod na použitie alebo na výrobcu zariadenia.