

Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa používania dekoratívnych fontán s LED osvetlením v súlade s GPSR (General Product Safety Regulations)

Všeobecné pravidlá používania dekoratívnych fontán:

1. Určené použitie a rozsah použitia:

- Dekoratívne fontány s LED osvetlením sú určené výhradne na dekoratívne účely, na použitie v interiéri a exteriéri (napr. záhrady, terasy, balkóny) v súlade s odporúčaniami výrobcu.
- Výrobok nie je určený na pitnú vodu ani na kontakt s potravinami.
- Fontánu nepoužívajte spôsobom, ktorý nie je v súlade s jej určeným účelom.

2. Bezpečnosť používateľa:

- Produkt nie je hračka.
- Nedovoľte deťom ani zvieratám hrať sa s fontánou.
- V blízkosti fontány buďte opatrní – mokré povrchy môžu byť klzké.

Špecifické varovania týkajúce sa konštrukcie a používania:

1. Stabilita a umiestnenie:

- Fontánu umiestnite na stabilný, rovný a nosný povrch.
- Fontánu neumiestňujte na naklonené, nestabilné alebo vyvýšené povrchy.
- Uistite sa, že fontána sa počas prevádzky nemôže prevrátiť ani posunúť.

2. Voda a čerpadlo:

- Fontána musí byť pred spustením vždy naplnená vodou.
 - Nespúšťajte čerpadlo bez vody („suchý chod“) – mohlo by to spôsobiť trvalé poškodenie.
 - Pravidelne kontrolujte hladinu vody, najmä v období vysokých teplôt.
-

Elektrická bezpečnosť (LED osvetlenie a čerpadlo):

1. Používajte iba fontány vybavené LED osvetlením a čerpadlom vhodným na použitie vo vlhkom prostredí.
 2. Uistite sa, že zdroj napájania má primerané bezpečnostné prvky (napr. zariadenie na ochranu pred zvyškovým prúdom).
 3. Nedotýkajte sa elektrických komponentov mokrými rukami.
 4. Nenamáčajte do vody komponenty, ktoré nie sú na tento účel určené.
 5. Ak je poškodený kábel, zástrčka, čerpadlo alebo LED osvetlenie, okamžite odpojte fontánu od napájania.
-

Pokyny na inštaláciu a spustenie:

1. Inštalácia:

- Fontánu inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
- Uistite sa, že napájacie káble sú správne a bezpečne uložené, aby neboli vystavené mechanickému poškodeniu.
- Neskracujte ani nepredlžujte elektrické káble bez odporúčaní výrobcu.

2. Spustenie:

- Pred prvým spustením fontány sa uistite, že sú všetky komponenty správne nainštalované.
 - Fontánu spustite až po úplnom naplnení nádrže vodou.
-

Údržba a čistenie:

1. Pred čistením alebo údržbou vždy odpojte fontánu od napájania.
 2. Pravidelne čistite čerpadlo, trysky a nádrž od usadenín a nečistôt.
 3. Na čistenie používajte mäkkú handričku a jemné čistiace prostriedky.
 4. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, rozpúšťadlá ani agresívne chemikálie.
-

Poveternostné podmienky:

1. Pri použití vonku chráňte fontánu pred mrazom.
2. Pred zimou vyprázdnite fontánu a uložte ju na suchom mieste, ako odporúča výrobca.

3. Počas búrok, silných dažďov alebo dlhšieho nepoužívania sa odporúča odpojiť fontánu od napájania.

Upozornenia proti nesprávnemu používaniu:

1. Fontánu nepoužívajte bez vody.
2. Nemodifikujte konštrukciu fontány ani jej elektrickú inštaláciu.
3. Nepoužívajte poškodený výrobok.
4. Nepoužívajte fontánu ako funkčný alebo konštrukčný prvok.

Nezabudnite:

Dodržiavanie vyššie uvedených pravidiel zabezpečí bezpečné používanie dekoratívnych fontán s LED osvetlením a minimalizuje riziko úrazu elektrickým prúdom, pošmyknutia a poškodenia výrobku. Vždy postupujte podľa podrobných odporúčaní výrobcu uvedených v návode na inštaláciu a používanie.