

Bezpečnostné upozornenia pre používanie markíz na terasy a balkóny v súlade s GPSR (Všeobecné bezpečnostné predpisy pre výrobky).

Základné princípy používania:

1. Stabilita a správna inštalácia:

- Uistite sa, že markíza bola nainštalovaná v súlade s pokynmi výrobcu na stabilný a nosný podklad (stena, strop, trám).
- Používajte špeciálne upevňovacie prvky a uistite sa, že sú správne pripevnené k stavebnej konštrukcii.

2. Poveternostné podmienky:

- Markízu nepoužívajte počas silného vetra, silného dažďa alebo sneženia, pretože to môže viesť k poškodeniu konštrukcie alebo látky.
- Ak hrozí búrka, markízu zrolujte, aby ste zabránili poškodeniu.

3. Prevádzka a mechanizmy:

- Markízu obsluhujte v súlade s pokynmi výrobcu - vyhnite sa nadmernému napínaniu látky alebo trhaniu ručných a elektrických mechanizmov.
- Pravidelne kontrolujte činnosť mechanizmov navíjania a odvíjania, aby ste predišli poruchám.

4. Zastrešenie:

- Markíza nie je určená na ochranu pred silným dažďom.
- nezaťažujte jej konštrukciu vodou, snehom alebo inými ťažkými predmetmi.

5. Dostupnosť:

- Zabezpečte, aby boli ovládacie prvky (kľučky, tlačidlá, diaľkové ovládače) ľahko prístupné, ale neprístupné deťom, aby sa zabránilo ich náhodnej aktivácii.
-

Ďalšie upozornenia pre motorové markízy:

1. Bezpečnosť elektrickej inštalácie:

- Elektrická inštalácia musí byť vykonaná v súlade s platnými predpismi a odporúčaniami výrobcu. Mal by ju vykonať kvalifikovaný elektrikár.
- Uistite sa, že motor markízy a jeho komponenty sú chránené proti vlhkosti a spĺňajú príslušné normy IP.

2. Napájanie:

- Počas údržby, čistenia alebo pri zistení poruchy odpojte markízu od napájania.
- Elektrickú markízu nepoužívajte počas búrky, aby ste predišli riziku prepätia.

3. Núdzové stiahnutie:

- Uistite sa, že vaša elektricky poháňaná markíza má možnosť ručného zatiahnutia v prípade výpadku prúdu.
-

Ďalšie upozornenia pre ručné markízy:

1. Kľuky a mechanizmy:

- Kľukou manipulujte plynulo a vyhýbajte sa trhnutiam, ktoré by mohli poškodiť mechanizmus.
 - Kľuku uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili náhodnému použitiu.
-

Bezpečnosť používateľa:

1. Ochrana pred zranením:

- Dbajte na to, aby ste markízu rozkladali a sťahovali za bezpečných podmienok - nestojte priamo pod okrajom markízy.
- Ak sa vyskytnú problémy s mechanizmom, okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte servisné stredisko.

2. Bezpečnosť detí:

- Nedovoľte deťom, aby sa hrali s markízou, jej mechanizmami alebo visiacimi súčasťami (napr. šnúrami).
-

Údržba a kontroly:

1. Pravidelné kontroly:

- Vykonávajte pravidelnú kontrolu stavu markízy vrátane mechanizmov, upevňovacích prvkov a materiálu.
- Skontrolujte, či látka markízy nie je odretá, natrhnutá alebo inak poškodená, čo môže ovplyvniť jej životnosť.

2. Čistenie:

- Tkaninu markízy čistite mäkkou kefou a jemnými čistiacimi prostriedkami, pričom sa vyhnite prostriedkom, ktoré by mohli poškodiť tkaninu alebo ochranné nátery.
- Nepoužívajte nadmerný tlak ani ostré nástroje, aby ste nepoškodili štruktúru alebo tkaninu.

3. Ochrana proti korózii:

- Ak sa markíza používa v oblastiach s vysokou vlhkosťou, pravidelne kontrolujte kovové komponenty, či nevykazujú známky korózie, a používajte vhodné ochranné prípravky.
-

Pamätajte: Bezpečné používanie markíz závisí od správnej inštalácie, pravidelnej údržby a dodržiavania pokynov výrobcu.

Markíza na terasu a balkón je praktické zariadenie, ale jej nesprávne používanie môže viesť k ohrozeniu osôb a majetku.