

Bezpečnostné upozornenia pre používanie plynových grilov, grilov na drevené uhlie a elektrických grilov v súlade s GPSR (Všeobecné predpisy o bezpečnosti výrobkov).

Všeobecné bezpečnostné pravidlá pre všetky typy grilovania:

- 1. Poloha a prostredie:**
 - Gril umiestnite na stabilný, rovný a ohňovzdorný povrch.
 - Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť od horľavých materiálov, ako je nábytok, steny, stromy alebo prístrešky.
 - Nikdy nepoužívajte gril v uzavretých priestoroch, ako sú garáže, prístrešky alebo stany, aby ste predišli riziku otravy oxidom uhoľnatým (platí pre plynové grily a grily na drevené uhlie).
 - 2. Začíname:**
 - Uistite sa, že je gril čistý a bez zvyškov tuku a popola.
 - Pred prvým použitím si prečítajte a dodržiavajte pokyny výrobcu.
 - 3. Bezpečnosť používateľa:**
 - Nenechávajte gril zapnutý bez dozoru.
 - Pri používaní grilu udržiavajte deti a domáce zvieratá mimo jeho dosahu.
 - 4. Ochrana proti popáleniu:**
 - Používajte ochranné rukavice a nástroje s dlhými rukoväťami, aby ste zabránili kontaktu s horúcimi povrchmi.
 - Po skončení grilovania sa uistite, že gril pred čistením alebo premiestňovaním vychladol.
 - 5. Poveternostné podmienky:**
 - Nepoužívajte gril počas silného vetra, dažďa alebo búrky.
 - V prípade elektrických grilov sa uistite, že je gril chránený pred dažďom, aby nedošlo k náhodnému skratu.
-

Ďalšie upozornenia pre plynové grily:

- 1. Bezpečnosť plynovej inštalácie:**
 - Pred pripojením plynovej fľaše skontrolujte, či sú všetky hadice a pripojenia sú tesné. Môžete to urobiť pomocou roztoku vody s mydlom - na kontrolu tesnosti nikdy nepoužívajte otvorený plameň.
 - Používajte len plynové fľaše, ktoré spĺňajú požiadavky výrobcu grilu.
- 2. Používanie:**
 - Pred zapálením horákov vždy otvorte veko grilu, aby ste zabránili hromadeniu plynu, ktoré môže viesť k výbuchu.
 - Ak zistíte zápach plynu, okamžite zatvorte ventil na fľaši.
 - a gril nepoužívajte, kým sa problém nevyrieši.
- 3. Údržba:**

- Pravidelne kontrolujte stav plynových potrubí a horákov, aby ste sa uistili, že sú v dobrom technickom stave.
 - Ak plynový gril nebudete dlhší čas používať, odpojte plynovú fľašu a uložte ju na dobre vetranom mieste mimo dosahu zdrojov tepla.
-

Ďalšie upozornenia pre grily na drevené uhlie:

1. Vypaľovanie:

- Používajte len vhodné podpaľovacie materiály, ako sú napríklad kocky alebo tekuté podpaľovacie materiály, v súlade s pokynmi výrobcu. Nikdy nepoužívajte benzín, alkohol alebo iné horľavé kvapaliny.
- Uhlie alebo brikety zapalujte na dobre vetranom mieste, mimo dosahu ľudí a horľavých materiálov.

2. Služba:

- Pri grilovaní sa vyhýbajte pohybu grilu - horúce uhlie môže spôsobiť popáleniny alebo zapáliť oheň.
- Po skončení grilovania sa uistite, že uhlíky úplne vyhasli, a až potom gril zlikvidujte alebo uskladnite.

3. Popol a čistenie:

- Popol odstraňte až po jeho úplnom vychladnutí.
 - Pravidelne čistite priestor grilu, aby ste zabránili hromadeniu tuku a popola, ktoré môžu byť zdrojom požiaru.
-

Ďalšie upozornenia pre elektrické grily:

1. Elektrická bezpečnosť:

- Elektrický gril používajte len na suchých miestach a uistite sa, že je zapojený do uzemnenej zásuvky.
- Pred zapojením grilu sa uistite, že je úplne suchý.

2. Káble a vodiče:

- Uistite sa, že sa napájací kábel nedotýka horúcich povrchov grilu alebo sa nenachádza na mieste, kde by sa mohol poškodiť.
- Nepoužívajte predlžovacie káble vo vonkajšom prostredí, pokiaľ nie sú vhodné na vonkajšie použitie a v súlade s požiadavkami výrobcu.

3. Čistenie:

- Pred čistením odpojte elektrický gril od napájania a počkajte, kým úplne vychladne.
 - Počas čistenia neponárajte elektrické komponenty do vody.
-

Údržba a kontroly:

- Pravidelne kontrolujte stav grilu vrátane roštu, vykurovacích telies a krytu.
- Ak zistíte akékoľvek poškodenie, prestaňte gril používať a obráťte sa na servisné stredisko.

Pamätajte: Dodržiavanie uvedených pravidiel vám umožní používať gril bezpečne a minimalizovať riziko nehôd a poškodenia. Grilovanie je príjemné, ale vždy by sa malo vykonávať opatrne a obozretne.