

**Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa používania
a záhradných kotlov v súlade s GPSR
(Všeobecné predpisy o bezpečnosti výrobkov).**

Pred použitím:

1. **Skontrolujte technický stav:**
 - Uistite sa, že ohnisko alebo kotol nemá viditeľné poškodenia, ako sú praskliny, korózia alebo uvoľnené časti.
 2. **Výber správneho miesta konania:**
 - Umiestnite ohnisko alebo kotol na stabilný, rovný a ohňovzdorný povrch, napríklad na betón alebo štrk.
 - Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od horľavých materiálov, ako sú drevené konštrukcie, nábytok alebo vegetácia.
 3. **Oboznámenie sa s príručkou:**
 - Prečítajte si pokyny výrobcu na používanie, údržbu a palivo.
-

Počas používania:

1. **Opatrné podpaľovanie:**
 - Používajte len odporúčané vykurovacie materiály, ako sú drevo, brikety alebo drevené uhlie.
 - Na založenie ohňa nepoužívajte horľavé kvapaliny, napríklad benzín alebo alkohol.
 2. **Prijímanie preventívnych opatrení:**
 - Nikdy nenechávajte ohnisko alebo kotol bez dozoru, najmä keď ak sú v blízkosti deti alebo zvieratá.
 - Na manipuláciu s ohňom a horúcimi predmetmi používajte vhodné nástroje, napríklad kliešte alebo ochranné rukavice.
 3. **Kontrola plameňa:**
 - Nezapaľujte príliš veľký oheň, aby ste predišli riziku rozšírenia plameňov.
 - Zabezpečte si prístup k hasiacemu prístroju, piesku alebo vode pre prípad nekontrolovaného požiaru.
 4. **Vetranie:**
 - Aby ste sa vyhli otrave oxidom uhoľnatým, používajte krb alebo kotol len vonku v dobre vetranom priestore.
 5. **Bezpečné používanie kotla:**
 - Uistite sa, že je kotol stabilne zavesený alebo postavený na podstavci.
 - Nikdy kotlík neprepĺňajte, aby ste zabránili vyliatiu horúceho obsahu.
-

Po použití:

1. Hasenie požiaru:

- Nechajte oheň uhasiť sám alebo použite vhodné prostriedky, napríklad piesok, na bezpečné uhasenie požiaru.
- Nelejte vodu priamo na horúce ohnisko alebo kotol, aby ste zabránili prasknutiu materiálu.

2. Čistenie a údržba:

- Po vychladnutí zlikvidujte popol a zvyšky paliva v súlade s odporúčaniami výrobcu.
- Pravidelne kontrolujte technický stav vrátane skrutiek, rukovätí a povrchu, aby nedošlo k ich poškodeniu.

3. Skladovanie:

- Ak sa ohnisko a kotol dlhší čas nepoužívajú, uložte ich na suchom mieste, aby ste zabránili korózii.
- Na ochranu zariadenia pred poveternostnými vplyvmi používajte ochranné kryty.

Ďalšie upozornenia:

1. Ochrana proti deťom a zvieratám:

- Umiestnite ohnisko alebo kotlík mimo dosahu detí a zvierat, a to aj po uhasení, keď môže byť spotrebič ešte horúci.

2. Ochrana životného prostredia:

- Vyhnite sa spaľovaniu odpadu, plastov alebo iných materiálov, z ktorých sa môžu uvoľňovať škodlivé látky.
- Popol zlikvidujte spôsobom, ktorý je v súlade s miestnymi predpismi, napr. ako hnojivo alebo do nádob na zmesový odpad.

3. Predchádzanie prehriatiu:

- Nezakrývajte prieduchy ohniska, aby ste zabránili prehriatiu a poškodeniu spotrebiča.

4. Dodržiavanie miestnych predpisov:

- Skontrolujte, či je používanie otvoreného ohňa na vašom mieste povolené a v súlade s predpismi.

Nezabudnite:

Záhradné ohniská a kotly si vyžadujú starostlivosť a dodržiavanie bezpečnostných opatrení. Pravidelná údržba a uvedomelé používanie minimalizujú riziko nehôd a umožňujú vám zodpovedne využívať ich funkčnosť a bezpečne.