

Bezpečnostné upozornenia na používanie príslušenstva na grilovanie v súlade s GPSR (General Product Safety Regulations).

Pred použitím:

1. Skontrolujte stav:

- Pred použitím sa uistite, že príslušenstvo je v dobrom stave, bez poškodení, ako sú praskliny, uvoľnené časti alebo deformácie.
- V prípade výrobkov určených na opakované použitie skontrolujte, či nie sú skorodované alebo nadmerne opotrebované.

2. Oboznámte sa s pokynmi výrobcu:

- Prečítajte si návod na použitie, najmä v prípade pokročilejšieho príslušenstva, ako sú teplomery, rotačné ražne alebo elektrické zapaľovače.

3. Vhodné materiály:

- Uistite sa, že príslušenstvo prichádzajúce do styku s potravinami je vyrobené z bezpečných a certifikovaných materiálov (napr. nehrdzavejúca oceľ, potravinárske silikóny).
 - Vyhnite sa používaniu poškodených náterov, ktoré sa môžu dostať do potravín.
-

Počas používania:

1. S horúcimi povrchmi manipulujte bezpečne:

- Pri manipulácii s príslušenstvom, ako sú rošty, podnosy alebo uhlíky, používajte ochranné rukavice odolné voči vysokým teplotám.
- Nedotýkajte sa horúcich predmetov holými rukami.

2. Opatrne používajte ostré nástroje:

- Pri používaní nožov, klieští alebo vidličiek buďte opatrní, aby ste sa neporezali.
- Nenechávajte ostré nástroje na miestach prístupných deťom.

3. Správne používanie príslušenstva:

- Nepoužívajte príslušenstvo spôsobom nezlučiteľným s jeho určením.
- (napr. nepoužívajte plastové nástroje na otvorenom ohni).
- Nepreťažujte rošty alebo grilovací podnos, aby nedošlo k ich deformácii alebo poškodeniu.

4. Hygiena a bezpečnosť potravín:

- Používajte oddelené náčinie na surové a pripravované potraviny, aby ste zabránili prenosu baktérií (napr. salmonely).
- Pravidelne čistite príslušenstvo, najmä to, ktoré prišlo do kontaktu so surovým mäsom.

5. Skladujte na bezpečnom mieste:

- Príslušenstvo, ktoré sa práve nepoužíva, skladujte mimo dosahu detí.
- Ostré predmety, ako sú nože alebo vidličky, by mali byť zabezpečené
- v puzdrách alebo nádobách.

Po použití:

1. Čistenie:

- Po každom použití príslušenstvo grilu dôkladne vyčistite podľa
- odporúčaní výrobcu, pričom použite vhodné čistiace prostriedky.
- Pred uskladnením sa uistite, že je príslušenstvo úplne suché, aby ste zabránili vzniku korózie alebo plesní.

2. Skladovanie:

- Skladujte príslušenstvo na suchom mieste, chránené pred vlhkosťou.
- a poveternostným podmienkam.
- Na ochranu príslušenstva pred poškodením a znečistením používajte ochranné kryty alebo puzdrá.

Ďalšie upozornenia:

1. Ochrana detí:

- Uistite sa, že ostré a horúce príslušenstvo je mimo dosahu detí, aby ste zabránili riziku popálenia alebo porezania.

2. Vyhnite sa nebezpečným látkam:

- Nepoužívajte chemikálie ani umývačky riadu, ktoré môžu poškodiť povrch príslušenstva prichádzajúceho do styku s potravinami.
- Uistite sa, že predmety, ako sú silikónové kefy, neuvolňujú toxické látky pri vystavení vysokým teplotám.

3. Bezpečné používanie zapaľovačov:

- Pri používaní elektrických alebo plynových zapaľovačov dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k popáleniu alebo výbuchu.
- Plynové zapaľovače uchovávajte mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa.

4. Používajte len originálne náhradné diely:

- Ak vymieňate časti príslušenstva (napr. hroty kefiiek), používajte len výrobky odporúčané výrobcom.

Remember:

Grilovacie príslušenstvo, hoci je praktické, môže byť nebezpečné, ak sa nepoužíva v súlade s určením. Dodržiavaním bezpečnostných pravidiel a starostlivosťou o hygienu náradia predídete riziku nehôd a zaistíte si pohodlné a bezpečné grilovanie.