

Bezpečnostné upozornenia pri používaní elektrického vzduchového čerpadla kompatibilného s GPSR (Všeobecné nariadenie o bezpečnosti výrobkov)

1. Všeobecné upozornenia

- Elektrická vzduchová pumpa je určená výlučne na čerpanie vzduchu do výrobkov, ako sú matrace, bazény, nafukovacie hračky atď.
Nepoužívajte ho na iné účely, napríklad na čerpanie kvapalín, horľavých alebo nebezpečných plynov.
 - Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie dodaný so zariadením.
 - Čerpadlo nie je hračka. Nedovoľte deťom, aby prístroj obsluhovali.
-

2. Upozornenia týkajúce sa inštalácie a napájania

- Zariadenie používajte len s vhodným zdrojom energie, ktorý spĺňa parametre uvedené na typovom štítku čerpadla (napr. napätie, frekvencia).
 - Čerpadlo pripájajte len k uzemneným zásuvkám.
Nepoužívajte spotrebič s poškodenými zástrčkami, káblami alebo zásuvkami.
 - Nepoužívajte predlžovacie káble, ktoré nie sú vhodné pre výkon spotrebiča.
 - Pred pripojením čerpadla k zdroju napájania sa uistite, že je čerpadlo vypnuté.
-

3. Bezpečnosť pri používaní

- Keď je čerpadlo v prevádzke, zabezpečte dostatočné vetranie. Zariadenie nepoužívajte v uzavretých, nevetraných priestoroch alebo v blízkosti horľavých materiálov.
 - Čerpadlo nepoužívajte na miestach vystavených vlhkosti, ako sú kúpeľne, bazény alebo iné miesta, kde hrozí riziko kontaktu s vodou.
 - Nedotýkajte sa zariadenia mokрыmi rukami.
 - Počas prevádzky nikdy nezakrývajte vetracie otvory čerpadla - môže to viesť k prehriatiu jednotky.
 - Čerpadlo nenechávajte počas prevádzky bez dozoru. Zariadenie vypnite ihneď po ukončení čerpania.
-

4. Ochrana proti prehriatiu

- Vzduchové čerpadlo nie je určené na nepretržitú prevádzku počas dlhého obdobia. Po 10-15 minútach prevádzky nechajte zariadenie pred ďalším použitím aspoň 20 vychladnúť.
 - Pravidelne kontrolujte, či sa čerpadlo počas prevádzky neprehrieva. Ak sa prehreje, okamžite ho vypnite a odpojte od napájania.
-

5. Bezpečnosť káblov a zástrčiek

- Uistite sa, že napájací kábel nie je poškodený, napríklad porezaný, odretý alebo prehnutý. Ak zistíte poškodenie, prestaňte zariadenie používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
 - Nikdy neťahajte za kábel, aby ste odpojili čerpadlo od zásuvky. Zástrčku uchopte, aby nedošlo k poškodeniu kábla.
 - Napájací kábel uchovávajte mimo dosahu ostrých hrán, horúcich povrchov a miest, kde by mohlo dôjsť k jeho stlačeniu.
-

6. Údržba a skladovanie

- Pred čistením alebo údržbou odpojte čerpadlo od zdroja napájania a je úplne vychladnuté.
 - Jednotku čistite mäkkou, suchou alebo mierne vlhkou handričkou. Čerpadlo neponárajte do vody ani nepoužívajte čistiace prostriedky.
 - Čerpadlo skladujte na suchom a chladnom mieste, mimo dosahu vlhkosti, prachu a vysokých teplôt.
-

7. Ďalšie bezpečnostné opatrenia

- Používajte iba originálne príslušenstvo a koncovky dodávané spoločnosťou výrobcu. Použitie nevhodných dielov môže viesť k poškodeniu spotrebiča alebo zraneniu.
 - Nezasahujte do vnútorných komponentov čerpadla. Opravy smie vykonávať len autorizované servisné stredisko.
 - Ak spozorujete neobvyklý hluk, zápach horenia alebo dym, okamžite čerpadlo vypnite, odpojte ho od elektrickej siete a kontaktujte servisné oddelenie.
-

8. Upozornenia pre deti

- Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí.
- Deti môžu používať nafúknuté výrobky len pod dohľadom dospelých, aby sa predišlo riziku uškrtenia alebo zranenia.

Zhrnutie

Elektrické vzduchové čerpadlá sú pohodlné a rýchle nástroje na čerpanie vzduchu, ale ich nesprávne používanie môže viesť k nebezpečenstvu. Dodržiavajte vyššie uvedené upozornenia, pravidelne kontrolujte stav zariadenia a používajte ho v súlade s odporúčaniami výrobcu. Pamätajte, že zodpovedné používanie čerpadla zaistí bezpečnosť vás a ostatných používateľov a predĺži životnosť zariadenia.