

Bezpečnostné upozornenia pre používanie záhradných hojdacích sietí v súlade s nariadením o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSR)

1. Všeobecné upozornenia

- Stojan na hojdacie siete je určený len na zamýšľané použitie, ktorým je zavesenie a podopretie záhradných hojdacích sietí. Stojan nepoužívajte na iné účely, napríklad na , odkladanie predmetov alebo zavesenie iných predmetov.
 - Pred prvým použitím si prečítajte návod na inštaláciu a používanie od výrobcu.
-

2. Upozornenia pri inštalácii

- Montáž stojana by sa mala vykonať v súlade s pokynmi výrobcu. Skontrolujte, či sú všetky komponenty správne namontované a utiahnuté.
 - Stojan umiestnite na stabilný, rovný a pevný povrch, aby sa počas používania neprevrátil alebo nepohol.
 - Uistite sa, že stojan je umiestnený v bezpečnej vzdialenosti od stien, nábytku, ostrých predmetov, otvoreného ohňa a iných potenciálnych nebezpečenstiev.
-

3. Upozornenia týkajúce sa používania

- Pred každým použitím skontrolujte stabilitu stojana, stav jeho komponentov (napr. skrutky, háčiky, spojovacie prvky) a materiál, z ktorého je hojdacia sieť vyrobená. Ak sa zistí poškodenie alebo hra, ihneď prestaňte používať.
 - Stojan nezaťažujte nad maximálnu hmotnosť stanovenú výrobcom (zvyčajne je uvedená v návode na použitie alebo na štítku výrobku). Prekročenie povoleného zaťaženia môže viesť k prevráteniu stojana alebo jeho poškodeniu.
 - Hojdacia sieť by mala byť zavesená vo vhodnej výške nad zemou, aby sa zabezpečila bezpečnosť v prípade pádu. Odporúčaná výška je maximálne 40-50 cm nad zemou.
 - Do hojdacej siete nevstupujte náhle a vyhýbajte sa prudkým pohybom, ktoré by mohli spôsobiť stratu rovnováhy alebo prevrátenie stojana.
 - Nedovoľte deťom používať stojan a hojdaciu sieť samostatne bez dozoru dospelých.
 - Stojan nepoužívajte v oblastiach vystavených silnému vetru, dažďu alebo iným extrémnym poveternostným podmienkam, ktoré môžu oslabiť stabilitu konštrukcie.
-

4. Upozornenia týkajúce sa údržby

- Pravidelne kontrolujte stav stojana vrátane pevnosti skrutkových spojov, upevňovacích prvkov a povrchu stojana.
 - Ak je stojan vyrobený z kovu, skontrolujte, či nie sú na ňom známky korózie. Ak zistíte hrdzu, odstráňte ju a naneste ochranný náter podľa odporúčaní výrobcu.
 - V prípade drevených stojanov skontrolujte, či nie sú praskliny, dutiny a poškodenia spôsobené vlhkosťou.
 - Mimo sezóny skladujte stojan na suchom a chránenom mieste, aby ste ho chránili pred poveternostnými vplyvmi, ktoré môžu ovplyvniť jeho životnosť.
-

5. Upozornenia pre používateľov

- Stojan je určený na používanie len jednou osobou, pokiaľ výrobca neurčí inak. Nedovoľte, aby stojan súčasne používala viac ako jedna osoba, ak na to nie je určený.
 - Uistite sa, že osoby používajúce hojdaciu sieť poznajú pravidlá bezpečného vstupu a výstupu, aby sa zabránilo pádu.
 - Počas montáže a demontáže držte deti a domáce zvieratá mimo dosahu stojana, aby ste zabránili náhodnému zraneniu.
 - Na komponenty stojana nelezte a nepoužívajte ho ako opornú konštrukciu.
-

6. Ďalšie bezpečnostné opatrenia

- Bez súhlasu výrobcu nemeňte konštrukciu ani komponenty stojana, napríklad nevymieňajte háčiky alebo nevrtajte otvory. Tieto zmeny môžu ovplyvniť stabilitu a bezpečnosť používania.
 - Ak je niektorý komponent stojana poškodený, výrobcu alebo autorizované servisné stredisko, ktoré ho vymení alebo opraví.
-

Zhrnutie

Stojany na záhradné hojdacie siete sú praktickým a pohodlným riešením, ale ich nesprávne používanie môže viesť k riziku nehôd. Nezabudnite stojan vždy zostaviť a používať v súlade s pokynmi výrobcu, pravidelne kontrolovať jeho stav a neprekračovať maximálne zaťaženie.

Dodržiavaním

dodržiavaním vyššie uvedených odporúčaní zabezpečíte bezpečné a pohodlné používanie hojdacej siete pre seba aj pre ostatných.