

Bezpečnostné upozornenia na používanie plynových a elektrických záhradných ohrievačov v súlade s GPSR (Všeobecné bezpečnostné predpisy pre výrobky).

Pred použitím:

- 1. Kontrola stavu zariadenia:**
 - Pred každým použitím sa uistite, že je ohrievač v dobrom technickom stave.
 - Skontrolujte, či sú plynové hadice a prípojky tesné a nepoškodené.
 - 2. Výber správneho miesta konania:**
 - Plynový ohrievač umiestnite na stabilný, rovný povrch, mimo horľavých materiálov, ako je nábytok, záclony alebo vegetácia.
 - Ohrievač používajte len vonku v dobre vetraných priestoroch, aby ste zabránili hromadeniu plynov.
 - 3. Výber plynu:**
 - Používajte len typ plynu odporúčaný výrobcom.
-

Počas používania:

- 1. Zapalovanie a prevádzka:**
 - Jednotku spustíte v súlade s pokynmi výrobcu.
 - Skontrolujte, či sa všetky plamene zapalujú rovnomerne a či horák funguje správne.
 - Nikdy nenechávajte ohrievač zapnutý bez dozoru.
- 2. Bezpečnosť v okolí zariadenia:**
 - Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť od ohrievača - zvyčajne aspoň 1-2 metre, ako odporúča výrobca.
 - Jednotku chráňte pred náhodným prevrátením, najmä počas veterných dní.
- 3. Deti a zvieratá:**
 - Aby nedošlo k popáleniu alebo inému poraneniu, udržiajte deti a domáce zvieratá mimo dosahu spotrebiča.

Po použití:

- 1. Vylúčenie a skladovanie:**
 - Po použití vypnite plynový ventil a odpojte plynovú fľašu.
 - Ohrievač a plynovú fľašu skladujte na suchom a chladnom mieste, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a zdrojov tepla.
-

Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa používania elektrických ohrievačov

Pred použitím:

1. Kontrola zariadenia:

- Uistite sa, že elektrické káble, zástrčky a vykurovacie prvky sú v dobrom stave a nepoškodené.
- Ak spozorujete akékoľvek známky opotrebovania alebo poškodenia, zariadenie nepoužívajte.

2. Výber správneho miesta konania:

- Ohrievač umiestnite na stabilný, suchý povrch, mimo dosahu zdrojov vody a horľavých materiálov.
- Zariadenie používajte len na miestach chránených pred zrážkami, pokiaľ nie je výrobok označený ako vodotesný.

3. Napájanie:

- Spotrebič pripojte k uzemnenej zásuvke podľa pokynov výrobcu.
 - Nepoužívajte predlžovacie káble, pokiaľ nie sú vhodné pre výkonné spotrebiče.
-

Počas používania:

1. Využívanie:

- Nikdy sa nedotýkajte ohrievača mokrými rukami.
- Spotrebič nezakrývajte a nekladte naň predmety, ktoré by mohli spôsobiť prehriatie.

2. Bezpečnosť v okolí zariadenia:

- Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť od ohrievača, zvyčajne aspoň 1-2 metre, ako odporúča výrobca.
- Nedovoľte deťom, aby sa hrali v blízkosti spotrebiča.

3. Vyhýbanie sa preťaženiu:

- Na rovnaký obvod nepripájajte iné elektrické spotrebiče, aby ste zabránili preťaženiu elektrického systému.

Po použití:

1. Vylúčenie:

- Pred odpojením zariadenia od zdroja napájania ho vždy vypnite.
- Pred premiestnením alebo uskladnením sa uistite, že zariadenie vychladlo.

2. Skladovanie:

- Ohrievač skladujte na suchom mieste, mimo dosahu detí a domácich zvierat.
-

Ďalšie upozornenia spoločné pre plynové a elektrické ohrievače:

1. Pravidelná údržba:

- Pravidelne čistite prístroj od prachu a nečistôt podľa podľa odporúčania výrobcu.

- V prípade potreby nechajte prístroj opraviť kvalifikovaným odborníkom.
 - 2. **Ochrana proti poveternostným vplyvom:**
 - Počas skladovania chráňte zariadenie pred vlhkosťou a zrážkami.
 - 3. **Riešenie núdzových situácií:**
 - Ak zariadenie nefunguje správne, okamžite ho vypnite a nepokúšajte sa ho opraviť sami.
 - Obráťte sa na servis alebo na výrobcu.
-

Nezabudnite:

Dodržiavanie vyššie uvedených pravidiel a odporúčaní výrobcu je kľúčom k bezpečnému a bezproblémovému používaniu záhradných ohrievačov. Pravidelná údržba a uvedomelé používanie zariadenia vám umožní užívať si teplo vo vašej záhrade v úplnej bezpečnosti.