

Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa používania príslušenstva záhradného domčeka v súlade s GPSR (Nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov)

Pred inštaláciou:

1. Oboznámenie sa s príručkou:

- Prečítajte si návod na inštaláciu a používanie od výrobcu.
- Skontrolujte maximálne zaťaženie a odporúčané spôsoby inštalácie.

2. Vhodný výber miesta inštalácie:

- Uistite sa, že stena alebo iný montážny povrch je dostatočne pevný, aby uniesol hmotnosť príslušenstva a uložených predmetov.
- Vyhnite sa montáži na nestabilné alebo slabé konštrukcie, napr. tenké OSB dosky, sadrokartónové dosky bez vhodných podpier.

3. Bezpečné pripevnenie:

- Použite vhodné skrutky a montážne hmoždinky prispôsobené typu steny (napr. drevo, kov, betón).
 - Pri montáži na kovové steny záhradných domčekov používajte špeciálne nity alebo samorezné skrutky určené na kov.
 - Vyhnite sa voľným, provizórnym upevneniam, ktoré sa môžu uvoľniť a spôsobiť pád predmetov.
-

Počas používania:

1. Dodržiavanie limitov zaťaženia:

- Neprekračujte maximálne prípustné zaťaženie udávané výrobcom.
- Rovnomerne rozložte hmotnosť, aby ste zabránili nakloneniu alebo prevráteniu záhradného domčeka.

2. Bezpečné uloženie náradia:

- Nástroje umiestňujte ostrím nadol alebo ich chráňte špeciálnymi krytmi, aby ste zabránili porezaniu.
- Ťažké nástroje umiestnite na spodné háky, aby ste minimalizovali riziko ich pádu.

3. Používanie stojanov na bicykle:

- Pred každým zavesením bicykla sa uistite, že hák alebo držiak je stabilný a neuvoľnil sa.

- Bicykle nezavesujte nestabilným spôsobom, ktorý by mohol viesť k ich náhodnému pádu.

4. Bezpečné používanie stojanov na náradie:

- Umiestnite nástroje tak, aby ste uľahčili prístup, ale aby nehrozilo riziko pádu na používateľa.
- Pravidelne kontrolujte, či sa stojan nedeformuje alebo neuvoľňuje.

5. Skladovanie záhradnej hadice:

- Nenechávajte hadicu voľne navinutú na podlahe, aby ste predišli nebezpečenstvu zakopnutia.
- Vyberte si pevný držiak alebo navijak na hadicu, aby ste zabránili zamotaniu a poškodeniu hadice.

Údržba a bezpečnostné kontroly:

1. Pravidelná kontrola upevňovacích prvkov:

- Každých niekoľko mesiacov skontrolujte stav skrutiek, čapov a konzol - v prípade potreby ich dotiahnite alebo vymeňte za nové.
- Skontrolujte, či steny bungalovu nie sú deformované, čo by mohlo narušiť stabilitu zostavy.

2. Ochrana proti poveternostným vplyvom:

- V prípade prudkých dažďov, silného vetra alebo mrazu sa uistite, že je vaše príslušenstvo odolné voči poveternostným vplyvom.
- Ak príslušenstvo nie je odolné voči korózii, pravidelne ho udržiavajte náterom alebo ochranou proti korózii.

3. Zabránenie prevráteniu bungalovu:

- Ak je záhradný domček ľahký, uistite sa, že je správne ukotvený k zemi, aby sa nenakláňal pod váhou uložených predmetov.

Ďalšie upozornenia:

1. Používajte na verejných priestranstvách:

- Ak sa záhradný domček s príslušenstvom nachádza na verejnom mieste (napr. na pozemkoch ROD, v spoločných altánoch), zabezpečte primerané zabezpečenie proti neoprávnenému použitiu.
- Používajte dodatočné zámky, aby ste zabránili deťom alebo neoprávneným osobám náhodne vybrať náradie.

2. Vyhnite sa úpravám:

- Nevykonávajte zmeny v konštrukcii príslušenstva, ktoré by mohli oslabiť jeho stabilitu (napr. vŕtanie ďalších otvorov, odstraňovanie výstužných prvkov).

3. Pozor pri demontáži:

- Ak potrebujete premiestniť vešiak alebo stojan, opatrne odstráňte upevňovacie prvky, aby ste nepoškodili steny domčeka.

Pamätajte: Dodržiavanie uvedených bezpečnostných pravidiel vám umožní pohodlné a bezpečné používanie príslušenstva záhradného domčeka a minimalizuje riziko nehôd a poškodenia.