


Bjørkka




**INSTRUKCJA MONTAŻU / ASSEMBLY INSTRUCTIONS / MONTÁŽN Í NÁVOD / NÁVOD NA
MONTÁŽ / MONTAGEANLEITUNG**


PL / EN / CZ / SK / DE

SOFA NAROŽNA PRAWA / RIGHT CORNER SOFA / PRAVÁ ROHOVÁ SOFA / PRAVÝ ROHOVÝ GÁVOK / ECKSOFA (RECHTS)


A X1




B X1




C X1




D X1




E X1



F X2




1




6

2




6

3




4

4




2

5



4

6




5

7




2


G X4







I X1




1



2




3




SOFA NAROŽNA LEWA / LEFT CORNER SOFA / LEVÁ ROHOVÁ SOFA / L'AVÁ ROHOVÁ POHODA / LINKSECHSSOFA


A X1




B X1



C X1



1



M6*40*13mm

3


2



M6*15*13mm

3


3



M6*35*13mm

4


4




M6*80*13mm

4


D X1




E X1



F X2




5



M6*50*13mm

4


6



M6*30*13mm

5


7




M4*80mm

2


G X3




H X1






JX2




1




2



3




4




STOLIK KAWOWY / COFFEE TABLE / KÁVOVÝ STOLEK / KÁVOVÝ STOLÍK / COUCHTISCH


A X1




B X2



C X1




1



6

2



2


3



1

4

1



(PL) Pielęgnacja i konserwacja

Aby zachować meble drewniane w należytym stanie i przedłużyć ich żywotność, po zakończeniu sezonu należy przechować je w suchym, osłoniętym miejscu, chroniąc przed deszczem i mrozem. Regularna pielęgnacja drewna, w tym impregnacja i czyszczenie, pomoże utrzymać ich trwałość i estetykę na długie lata.

(EN) Care and maintenance

To keep your wood furniture in good condition and extend its life, store it in a dry, sheltered place after the season, protected from rain and frost. Regular care of the wood, including impregnation and cleaning, will help maintain their durability and aesthetics for years to come.

(CZ) Péče a údržba

Abyste dřevěný nábytek udrželi v dobrém stavu a prodloužili jeho životnost, uložte jej po sezóně na suché, chráněné místo, chráněné před deštěm a mrazem. Pravidelná péče o dřevo, včetně impregnace a čištění, pomůže zachovat jejich trvanlivost a estetiku po mnoho let.

(SK) Starostlivosť a údržba

Aby ste drevený nábytok udržali v dobrom stave a predĺžili jeho životnosť, uložte ho po sezóne na suché, chránené miesto, chránené pred dažďom a mrazom. Pravidelná starostlivosť o drevo vrátane impregnácie a čistenia pomôže zachovať ich trvanlivosť a estetiku na dlhé roky.

(DE) Pflege und Wartung

Um Ihre Holzmöbel in gutem Zustand zu erhalten und ihre Lebensdauer zu verlängern, sollten Sie sie nach der Saison an einem trockenen, geschützten Ort aufbewahren, geschützt vor Regen und Frost. Die regelmäßige Pflege des Holzes, einschließlich Imprägnierung und Reinigung, trägt dazu bei, die Haltbarkeit und Ästhetik über Jahre hinweg zu erhalten.