

Instrukcja obsługi 7-kolorowego oświetlenia LED

7-kolorowa dioda LED

Model Nr.60303

DC 4,5 V Max. 1,8 W IP68 1 m Max. temperatura otoczenia: obwód klasy 2 45°C / 113°F

OSTRZEŻENIE

PRZECZYTAJ I POSTĘPUJ ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI, ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

Źródło światła tej lampki nie jest wymienne; gdy źródło światła osiąga kres żywotności cała lampka powinna zostać wymieniona.

Środki Ostrożności Dotyczące Baterii


- Nie należy mieszać zużytych i nowych baterii.
- Nie należy mieszać baterii różnych typów. Nie należy mieszać zwykłych baterii alkalicznych (Węglowo - Cynkowych) z bateriami ładowalnymi (Niklowo - Kadmowymi).
- Należy upewnić się, że baterie są włożone prawidłowo i z zachowaniem odpowiedniej biegunowości (+ i -).
- Zachowaj ostrożność, aby nie spowodować zwarcia baterii.
- Nigdy nie próbuj ładować pierwotnej baterii, może to spowodować wyciek, pożar lub eksplozję.
- Baterie ładowalne należy wyjąć z produktu przed ładowaniem.
- Nigdy nie próbuj rozmontowywać ani otwierać baterii, może to doprowadzić do oparzeń elektrolitami.
- Należy wyjąć baterie z urządzenia w przypadku nie używania produktu przez dłuższy okres czasu.
- Zużyte baterie należy wyjąć z produktu.
- Nie wyrzucaj produktu ani baterii do ognia. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące prawidłowej utylizacji.
- Baterie nie powinny być narażone na działanie wysokiej temperatury pochodzącej od promieni słonecznych, ognia czy podobnych źródeł.
- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Należy używać wyłącznie baterii AAA (brak w zestawie).



UTYLIZACJA

Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje, które w przypadku braku właściwego recyklingu mogą być groźne dla ludzkiego zdrowia i środowiska. Zużyty produkt oddaj do miejsca zajmującego się recyklingiem. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania porady na temat recyklingu.

DZIAŁANIE



- Zainstaluj 3 baterie AAA (brak w zestawie).

- Naciśnij przycisk: Włącz.
- Naciśnij ponownie: Zmień pokaz świetlny.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy: Wyłącz.


UWAGA: Produkt musi być całkowicie suchy podczas wymiany baterii.

Produkt wytrzyma do dwóch godzin po włączeniu.

Następnie wyłączy się automatycznie.



MONTAŻ



KONSERWACJA

Przechowywać w suchym miejscu, gdy nie jest używane.